






# NÁVOD K MONTÁŽI

## TV stolek 1 dveře MILAO

### 265102



















1 h









### SEZNAM DÍLŮ


KS

01 - HORNÍ DESKA	1
02 - DNO	1
03 - VNITŘNÍ BOČNICE	1
04 - ZÁDA	2
05 - LEVÁ BOČNICE	1
06 - PRAVÁ BOČNICE	1
07 - POLICE	2
08 - VÝZTUHA DVEŘÍ	2
09 - NOHA	4
10 - KRATŠÍ PŘÍČKA	2
11 - DELŠÍ PŘÍČKA	2
12 - DVEŘE	1
13 - VÝZTUHA ROHŮ	4
14 - SPOJKA ZAD	1
15 - ZÁDA S OTVOREM	1







07




08




09




10




11



12



13



14

